

Beschreibung Siegelmaschine:

Für 120-150 ml, 125-150 ml, 250-275 ml, 450-470 ml, 480 -500 ml Becher/Platinen

1. Einschalten
2. Siegel-Temperatur mit \wedge und \vee einstellen und mit SET bestätigen (Standard: 180 °C)
Warten bis eingestellte Temperatur erreicht ist und nur grünes LED bei 0 leuchtet
3. Siegel-Zeit einstellen (Standard: 1,5 Sekunden)
4. Siegel-Druck einstellen (Standard: 1,5 Bar)
5. Becher mit Siegel-Platine einlegen (ACHTUNG: eigene Buckets für jede Bechergröße!!)
6. Tisch drehen bis Becher unter Siegel-Kopf steht und Einkerbung deutlich einrastet
7. Siegeln drücken
8. Tisch drehen und Becher ausnehmen



Siegelmaschine ist Eigentum der Fa. VALUEPAP GmbH, Wallpachstraße 302, 5440 Golling,
 Tel.: +43 (6244) 40344450-470 ml Mundrolldurchmesser 95 mm

Produktvideo und Infos: www.valuepap.com

E-mail: Info@valuepap.com

Shop: www.kartonbecher.com